

**Konservatiivisten alojen (sisätaudit, keuhkosairaudet, neurologia, infektiosairaudet, mikrobiologia, päivystys yms.) MEETINGOHJELMA
SYKSY 2017 – KEVÄT 2018**
(päivitetty 28.7.2017mm)

Tiistai klo 8.00-9.00: Erikoistuvien meeting Marmorissa

Keskiviikko klo 8.00–9.00: *Kuukauden 1. keskiviikko on sairaalan yhteismeeting* ja muulloin KYS:in sisätautiosaston videomeeting, auditorio. MKS:n puheenjohtajana toimii ao. alan erikoislääkäri kuukausittain vaihtuen. Vahvistettu videomeetingohjelma ja ohjeet ovat tämän tiedoston lopussa.

Torstai klo 8.00–9.00: Luento auditoriossa ja kahvit sekä lääke-esittely (klo 8.40–9.00) Marmorissa. Seniori, erikoistuva tai kutsuttu vieras pitää aihe-esityksen tai vapaavalintaisen esitelmän, kirjallisuus, lehti-, kokousreferaatteja tai potilastapauksia yms. Esitelmöitsijä toimii puheenjohtajana.

Perjantai klo 8.00–8.30: Röntgenmeeting, röntgenosaston demonstraatiohuone


TIISTAI, KESKIVIIKKO JA TORSTAI-MEETINGIT

pvm	aihe	esittäjä
Lokakuu 2017		
ti 3.10.	Erikoisia EKG-löydöksiä	Jaakko Ritvanen
ke 4.10.	KYS	
to 5.10.	Nivel-uä opetus	Juhani Koski
ti 10.10.	Juniorimeeting	
ke 11.10.	KYS	
to 12.10.	Autoimmuunienkefaliitti	Kati Tuppurainen
ti 17.10	Tietoisku: Kalsifylaksia	Juhani Mölsä
ke 18.10.	KYS	
to 19.10.	Akuutti vatsa	Imre Ilves (sovittu, ei siirtoa)
ti 24.10.	Tietoisku: Multippelit endokriiniset neoplasiat	Antti Rossi
ke 25.10.	KYS	
to 26.10.	Palveluiden suurkuluttajat	Jarmo Lappalainen
ti 31.10	ASO-tauti	Teemu Partio

Ohje: Videoneuvottelujärjestelmän toiminta MKS:n auditoriossa

Puheenjohtajan on hyvä tulla paikalle klo 7.40 videoneuvottelun käynnistämiseksi!

2. Järjestelmän käynnistäminen

- Paina kosketusnäytöltä  – kytkintä aloittaaksesi AV-järjestelmän käytön:



3. Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Äänenvoimakkuutta säädetään kosketusnäytön äänenvoimakkuuden säätöpainikkeista, äänenvoimakkuuden säädön taso osoitetaan painikkeiden vieressä olevalla sinisellä palkilla:



- Äänen saa mykistettyä säätöpainikkeiden alapuolella olevasta "MUTE"-painikkeesta.

4. Projektorien käyttö

- Projektori-1 käynnistyy automaattisesti kun järjestelmä käynnistetään.
- Molemmat projektorit sammuvat automaattisesti kun järjestelmän käyttö lopetetaan.
- Mikäli haluat käynnistää Projektori-2:n, tai sammuttaa/käynnistää erikseen kumman tahansa projektorin, valitse ensin ylärivistä projektori:



- Valitse "On" käynnistykseen tai "Off" sammutukseen.
- Mikäli haluat hetkeksi pimentää kuvaruudun, se tapahtuu painikkeiden alla olevalla Video-Mute painikkeella.

5. Tietokoneen käyttö kuva- ja äänilähteenä:

- Valitse ensin Projektori (tai videoneuvottelulaite) jolle haluat kuvan valita. esim. Projektori-2.
- Valitse kosketusnäytöltä tietokone jonka haluat näkyvän projektorin kuvassa ja äänen kuuluvan järjestelmän kaiuttimista, esim. kiinteä Sali-PC:



- Mikäli valitaan kannettava PC ja kuva ei näy, irrota liitin tietokoneesta hetkeksi ja kytke uudestaan.

9. Videoneuvottelu järjestelmän käyttö AV-lähteenä

- Valitse ensin Projektori jolle haluat kuvan valita, valitse sitten Videoneuvottelu-painike.



- Tarvittaessa käytä Videoneuvottelu laitteen omaa kauko-ohjainta ja käyttöohjetta.

LIFESIZE -KAUKOSÄÄDIN

1. CALL

- Soita puhelu (Videopuhelu -näkyvässä)

2. KELTAINEN

- Hakemisto / hakemistoselaus

3. NUOLIPAINIKKEET

- Liikkuminen käyttöliittymässä ja kameran ohjaus.

4. OK -PAINIKE

- Puhelun soittaminen uudelleenalintalialta tai hakemistosta. Neuvotteluvalikon näyttö neuvottelun aikana. Valinnan vahvistus.

5. SININEN

- Puhelun tiedot/tilastot, tallennuksen aloitus (Live!).

6. KOTIPAINIKE

- Palaa alkunäkymään.

7. ÄÄNENVOIMAKKUUS + / -

- Äänenvoimakkuuden säätö

8. MIKROFONIN MYKISTYS

- Mikrofonin mykistys, paina uudelleen ottaaksesi mikrofoni taas käyttöön

9. NEAR/FAR

- Oman / etäkameran ohjaus.

10. RUUTUNÄKYMÄ

- Ruutunäkymän vaihto, paina toistuvasti.

11. INPUT

- Ensimmäisen sisääntulon valinta.

12. NUMERONÄPPÄIMISTÖ

- IP-osoitteiden/lyhytnumeroiden syöttö.

13. HANG UP

- Videopuhelun lopetus.

14. ORANSSI

- Paluu edelliseen valikkoon.

15. VIHREÄ

- Presentaation käynnistys puhelun aikana. Tekstin poisto kirjoitustilassa. Paikallisenäkymän aktivointi valmiustilasta.

16. ZOOM + / -

- Kameran zoomaus.

17. LISÄTOIMINNOT

- Esim. viimeksi soitetun puhelun tallentaminen osoitekirjaan.



Neukkari. Oyn Help Desk palvelee teitä numerossa 020 710 3530 tai helpdesk@neukkari.fi Arkin klo 8.00 – 16.00 www.neukkari.fi



YLEISIMMÄT TOIMINNOT

PUHELUN SOITTAMINEN VIDEOPUHELUNÄKYMÄSTÄ

- Mene videopuhelun kohdalle ja paina Ok. Näppäile soitto-osoite (IP-numero) kenttään ja paina Call – painiketta. Yhteys muodostuu.

PUHELUN SOITTAMINEN HAKEMISTOSTA

- Hakemistoon pääset painamalla keltaista painiketta päänäkymässä. Valtse haluttu nimi ja paina Ok. Yhteys muodostuu.

PUHELUN SOITTAMINEN VIIMEKSI SOITETTUIJEN PUHELUIJEN LISTASTA

- Siirry nuolipainikkeilla halutun nimen kohdalle ja paina Ok. Yhteys muodostuu.

PRESENTAATION NÄYTTÄMINEN PUHELUN AIKANA

- Presentaatiota näyttääksesi laita VGA/DVI/HDMI –presentaatiokaapeli kiinni työasemaan ja paina vihreää painiketta (aloita esitys) LifeSize kaukosäätimestä. Kannettavissa tietokoneissa kuvan siirtäminen ulkoiselle näytölle tapahtuu painamalla näppäimistöä FN painiketta ja kannettavan mallista riippuen esim. F10 tai painiketta, jossa on yhden tai kahden näytön kuva. Voit lopettaa esityksen painamalla LifeSize kaukosäätimen vihreätä painiketta.

PRESENTAATION NÄYTTÄMINEN ILMAN ETÄNEUVOTTELUYHTEYTTÄ

- Laita VGA/DVI/HDMI –presentaatiokaapeli kiinni työasemaan ja valitse esitys näkymä painamalla vihreää painiketta kaksi kertaa. Ota ulkoinen näyttö käyttöön työasemastasi. Jos haluat datan näkymään molemmille näytöille (kahden näytön ratkaisut), paina LifeSize kaukosäätimen input –näppäintä ja valitse ensisijaiseksi tuloksi PC. Hyväksy ok painikkeella.

OHJEITA ONGELMATILANTEISIIN

ETÄNEUVOTTELUlaitteen Uudelleenkäynnistäminen

- Voit käynnistää laitteen uudelleen valitsemalla sinisellä painikkeella käyttäjän valinnat -> vianmääritys -> uudelleenkäynnistys -> kyllä. Jos laite ei vastaa kaukosäätimen komentoihin, voit käynnistää laitteen uudelleen irrottamalla sähköpistokkeen.

TV:n sisääntulon valinta

- Varmista, että LifeSize –järjestelmä ei ole lepotilassa painamalla Lifesize kaukosäätimestä esim. kotipainiketta tai mitä tahansa väripainiketta. Paina TV:n kaukosäätimen source –painiketta ja etsi oikea sisääntulo, yleensä HDMI –sisääntulo tai joissain tapauksissa komponentti.

VERKKÖYHTEYDEN TARKISTAMINEN

- Tarkista, että aloitusnäkyman oikeassa alakulmassa oleva verkkokuvake on vihreänä. Jos tila ei ole vihreä, uudelleenkäynnistä etänevottelulaite. Jos uudelleenkäynnistys ei auta, kutsu paikallinen IT-tuokesi selvittämään verkko-ongelmaa ja ota yhteyttä Neukkarin Help Deskiin.

Neukkarin Oyn Help Desk palvelee teitä numerossa 020 710 3530 tai helpdesk@neukkari.fi
Arkisin klo 8.00 – 16.00
www.neukkari.fi

